

SINOTECH®

Bilancia digitale

da cucina





Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzione per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.



ATTENZIONE!

Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079.

Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto base, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



MADE IN CHINA

1.	Avvertenze - sicurezza	pag.	4
2.	Specifiche tecniche	pag.	9
3.	Utilizzo	pag.	10
4.	Garanzia	pag.	14
5.	Modalità assistenza	pag.	15

ETICHETTA CON DATI TECNICI
PRESENTE SULL'APPARECCHIO



LEGENDA SIMBOLI



1 AVVERTENZE E SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato: BILANCIA per solo utilizzo domestico.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato non è conforme e pertanto pericoloso, l'apparecchio non è studiato per utilizzo professionale o semi-professionale. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel e altre strutture ricettive, affitta camere. La società non risponde di eventuali danni causati da utilizzo improprio dell'apparecchio e ciò fa decadere la validità della garanzia.

Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione assicurarsi che sia integro, privo di danni all'apparecchio o al cavo di alimentazione. In caso di dubbi contattare il fornitore.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nel manuale.

⚠ ATTENZIONE! Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con gli elementi che costituiscono gli imballi. Tenere i sacchetti di plastica lontani dalla portata dei bambini.

⚠ ATTENZIONE! Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.sinotech.it

- Allorché si decida di smaltire questo apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante rimuovendo il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue le parti dell'apparecchio che potrebbero costituire pericoli, soprattutto per i bambini che potrebbero utilizzare l'apparecchio come giocattolo.

NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

⊗ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole).

- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo.

- L'apparecchio è destinato esclusivamente a un uso in ambienti domestici chiusi.

⊗ NON immergere mai l'apparecchio in acqua o

non metterlo mai sotto un rubinetto di acqua corrente.

⊘ NON usare l'apparecchio vicino al lavandino pieno d'acqua. Durante l'uso l'apparecchio deve essere posto in modo che non possa cadere nel lavandino.

⊘ NON utilizzare in prossimità del piano cottura della cucina.

- Lavare le parti destinate al contatto con gli alimenti prima dell'utilizzo.
- Appoggiare la bilancia solo su superfici piane e stabili.
- Nel caso la bilancia rimanga inutilizzata per lunghi periodi, estrarre le batterie dal vano batterie.

BATTERIE

Sostituire una batteria solo con una di tipo analogo. Assicurarsi di inserire le nuove batterie correttamente, rispettando i simboli per il posizionamento dei poli positivo (+) e negativo (-) di ciascuna batteria.

- Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.
- Rimuovere le batterie dai dispositivi non utilizzati per un lungo periodo di tempo.

⊘ NON ricaricare le batterie non ricaricabili.

⊘ NON esporre mai le batterie a un calore eccessivo come quello provocato dai raggi solari, dal fuo-

co o da fonti simili: elevato pericolo di fuoriuscite di acido! L'inosservanza di queste indicazioni può comportare il danneggiamento ed eventualmente l'esplosione delle batterie.

⊘ NON smontare, gettare nel fuoco o mettere in cortocircuito le batterie. Tenere sempre le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione le batterie possono causare pericoli mortali. Conservare quindi le batterie in un luogo inaccessibile per i bambini piccoli. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico o il centro antiveleni locale.

- L'acido contenuto nelle batterie è corrosivo. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o gli indumenti.

- Rimuovere le batterie dall'apparecchio prima dello smaltimento.

- Smaltire le batterie in un centro di raccolta specifico.

⚠ ATTENZIONE! Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo.

Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione. Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

⚠ ATTENZIONE / PRECAUZIONI D'USO

Rispettare le polarità (+/-).

Non ricaricare, non gettare nel fuoco, non cortocircuitare.

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

⊘ NON ingerire. Non aprire.

⊘ NON disperdere il prodotto nell'ambiente ed utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

SMALTIMENTO BATTERIE

Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, esse devono essere smaltite separatamente.

2 SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione: 2 batterie tipo AAA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per la quale è stato progettato: bilancia per solo utilizzo domestico. Non utilizzare per fini commerciali.

Specifiche:

- Equipaggiata con sensore ad alta precisione
- Portata massima 5 Kg
- Divisione: 1g
- Unità di misura selezionabili: grammi, once, libbre, millilitri
- Indicatore di sovraccarico

3 UTILIZZO

- Pulire con panno umido, non utilizzare solventi e non immergere la bilancia nell'acqua.
- Non sovraccaricare la bilancia: può rompersi irreparabilmente.
- Non mantenere la bilancia in posizione verticale quando non si utilizza.
- Evitare vibrazioni violente o impatti bruschi: non lasciar cadere la bilancia e non far cadere niente sulla bilancia.

Istruzioni:

- Togliere la bilancia dall'imballo ed eliminare gli elementi che costituiscono gli imballi (sacchetti di plastica, chiodi, polistirolo espanso, ecc). Questi non devono essere lasciati alla portata di bambini o incapaci in quanto rappresentano potenziali fonti di pericolo. **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO.**



- Pulire con delicatezza la bilancia con un panno morbido. Il contenitore trasparente può essere lavato sotto l'acqua corrente e detersivo delicato, sciacquare ed asciugare accuratamente.
- Inserire le batterie nel vano presente alla base della bilancia: aprire lo sportellino, inserire le pile seguendo le indicazioni di polarità presenti nel vano pile, richiudere bene lo sportellino.
- Posizionare la bilancia su una superficie pulita, orizzontale e sta-

bile, (senza vibrazioni) assicurarsi che la bilancia sia ben posizionata.

- Attivare la bilancia pigiando il tasto "ON/OFF TARE".
- Il display si attiva e mostra: Impostare l'unità di misura desiderata sfiorando il sensore corrispondente alla scritta "UNIT": il display mostra in sequenza ad ogni sfioramento:
 - g=grammi – si illumina 1 cifra
 - Lb=libbre – si illuminano 4 cifre
 - Oz=once – si illuminano 3 cifre
 - ml=millilitri – si illumina 1 cifra
- Effettuare la pesata aggiungendo l'elemento da pesare sulla bilancia e leggere la pesata sul display.
- Quando si pesano i liquidi è necessario tenere presente il peso specifico (ps) del liquido:
 - acqua, vino e bevande in genere hanno $ps=1$, quindi $100ml=100gr$
 - l'olio ha ps inferiore a quello dell'acqua, quindi $99gr=100ml$
- È possibile pesare un secondo elemento in aggiunta al primo utilizzando il tasto TARE dopo la prima pesata: il tasto riporta le cifre a zero, aggiungendo il secondo elemento si illumina la nuova cifra corrispondente alla seconda pesata.
- Se si effettua la tara e poi si rimuove l'elemento che costituiva tale tara sul display compare un numero negativo corrispondente al negativo del peso di tale elemento.
- Il limite massimo della pesata corrisponde a 5Kg.
- Al termine dell'utilizzo la bilancia si spegne pigiando il tasto ON/OFF
- Sul display possono apparire i seguenti allarmi:
 - OL: se il peso dell'elemento posto sulla bilancia supera la capa-

capacità massima della bilancia (5Kg)

- LO: le pile si stanno esaurendo

- Mantenere la bilancia sempre pulita: non immergere mai la bilancia in acqua o altri liquidi e non lavare sotto l'acqua corrente, utilizzare una spugnetta umida e morbida per pulirla. Non utilizzare agenti chimici per pulirla.
- Pulire in acqua con detersivo delicato il vassoio trasparente, sciacquare ed asciugare con cura prima di riposizionarlo sulla bilancia.
- Non mantenere la bilancia in luogo umido, con temperature troppo alte o troppo basse.
- La bilancia ha un apparato di precisione che permette la pesata, è quindi da maneggiare con estrema cura: non far mai cadere, evitare urti, colpi.
- Se si notano pesate strane cambiare le pile ed assicurarsi che i sensori di contatto funzionino in modo appropriato.

Per ridurre il rischio di infortunio:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo.
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

Batteria:

- Pila: 2 x batteria tipo AAA.

- Utilizzare solo le batterie consigliate.
- Posizionare la batteria nel vano in modo corretto: facendo combaciare il segno + sulla batteria con quello indicato nel vano.
- Conservare le batterie non utilizzate nel loro imballo, lontano da oggetti metallici.
- Rimuovere la batteria scarica dalla bilancia.
- Rimuovere la batteria dalla bilancia se questa non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Rivolgersi al proprio medico se si pensa che la batteria sia stata ingoiata.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Non cercare di ricaricare batterie normali.

4 GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. danni da trasporto o da rotture accidentali
- b. errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
- g. introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.)
- h. utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato
- i. montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori
- j. superamento dei tempi di utilizzo previsti
- k. ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio
- l. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamen-

te derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito

“Libretto Istruzioni ed avvertenze” in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

5 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo “RICHIESTA DI ASSISTENZA” presente sul sito www.sinotech.it.

L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredato di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA

IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO, FAR COMPILARE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO Pervenire, INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE AL CENTRO ASSISTENZA CHE SI OCCUPERÀ DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA IN GARANZIA.

DATI CLIENTE: NOME E COGNOME _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale. Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore. Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

- 1•** Visitare il sito www.sinotech.it
- 2•** Cliccare su “Richiesta di Assistenza” (presente nel menù).
- 3•** Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell’etichetta posta sul prodotto fisico
- 4•** Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.
- 5•** Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.
- 6•** Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all’indirizzo indicato nel modulo.

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO VELOCIZZERÀ LA PRATICA!



Tekno Italia srl

Via Bagutta, 13 - 20121 Milano

Tel. +39 0289708059

info@teknoitaliasrl.it

www.sinotech.it