

SINOTECH®

Tostapane elettrico

700 W • 220-240 V • 50 Hz





Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzioni per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.



ATTENZIONE!

Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079.

Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto base, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



MADE IN CHINA

1.	Avvertenze - sicurezza	pag.	4
2.	Pulizia	pag.	10
3.	Componenti	pag.	10
4.	Funzionamento	pag.	11
5.	Garanzia	pag.	13
6.	Modalità assistenza	pag.	15



LEGENDA SIMBOLI



DIVIETO



AVVERTENZA

1 AVVERTENZE E SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è stato progettato: TOSTIERA/TOSTAPANE per solo utilizzo domestico. Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato non è conforme e pertanto pericoloso, l'apparecchio non è studiato per utilizzo professionale o semi-professionale. La società non risponde di eventuali danni causati da utilizzo improprio dell'apparecchio e ciò fa decadere la validità della garanzia. Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione assicurarsi che sia integro, privo di danni all'apparecchio o al cavo di alimentazione. In caso di dubbi contattare il fornitore.

L'apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi descritti nel manuale.

⚠ ATTENZIONE! Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con gli elementi che costituiscono gli imballi. Tenere i sacchetti di plastica lontani dalla portata dei bambini.

⚠ ATTENZIONE! Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.sinotech.it

- Allorché si decida di smaltire questo apparecchio si raccomanda di renderlo inoperante rimuovendo il cavo di alimentazione. Si raccomanda inoltre di rendere innocue le parti dell'apparecchio che po-

trebbero costituire pericoli, soprattutto per i bambini che potrebbero utilizzare l'apparecchio come giocattolo.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica verificare che i dati targa presenti sull'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini

ATTENZIONE! Tenere l'apparecchio ed il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

⊘ NON utilizzare con mani bagnate o con piedi nudi o umidi. Assicurarsi di avere sempre le mani ben asciutte prima di utilizzare l'apparecchio o prima di toccare la spina e i collegamenti elettrici.

⊘ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.

⊘ NON trasportare l'apparecchio impugnando solo il cavo di alimentazione

⊘ NON trasportare l'apparecchio quando è in fun-

zione.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro dove è posizionato l'apparecchio: pericolo lesioni o scottature.

⊘ NON utilizzare o lasciare esposto l'apparecchio all'umidità, agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o a temperature estreme.

- L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato all'esterno.

- Sorvegliare sempre l'apparecchio durante il funzionamento.

- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente:

- dopo ogni utilizzo
- se lasciato incustodito
- se si deve pulire
- se non si deve utilizzare

- Se l'apparecchio si rompe, o nel caso di cattivo funzionamento, o se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzarlo: spegnerlo e non manometterlo. Per riparazioni rivolgersi presso un centro di assistenza specializzato.

- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando è correttamente collegato ad un impianto di messa a terra come previsto dalle vigenti norme di sicurezza elettrica. È necessario verificare questo importante requisito di sicurezza prima di collegare l'apparecchio alla rete di alimentazione.

In caso di dubbio richiedere la verifica dell'impianto da parte di un tecnico competente.

- L'apparecchio non deve essere immerso in acqua o altri liquidi, non utilizzare spray o vapori per la pulizia. Pulire seguendo le indicazioni riportate successivamente.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche o lavandini pieni di acqua. Durante l'utilizzo posizionarsi lontani da vasche o lavandini.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio su superfici instabili o in prossimità del piano di cottura. Prestare attenzione anche al cavo di alimentazione che non deve mai entrare in contatto con superfici calde, fiamme, pentole calde o utensili affilati e taglienti.

- Collocare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

⊘ NON lasciare questo apparecchio a contatto con materiali e superfici facilmente infiammabili o che si potrebbero danneggiare col calore.

- Far riferimento alla confezione per le caratteristiche dell'apparecchio.

- Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio collegato a temporizzatori esterni o collegato ad un sistema di comando a distanza o sistemi simili.

- Il pane potrebbe carbonizzare e produrre fiamme e/o fumo tra le piastre di cottura. Non posizionare l'apparecchio vicino a materiali combustibili

(tende). In caso di fiamme mai intervenire con acqua. Scollegare l'apparecchio e utilizzare uno straccio umido per soffocare eventuali fiamme.

⊘ NON lasciare il cibo a contatto delle piastre per un tempo superiore a quello indispensabile per la cottura dello stesso.

⊘ NON utilizzare prese multiple ma solo prese con singola uscita di potenza specifica o dedicata al solo apparecchio.

⚠ **ATTENZIONE!** Durante il funzionamento le parti possono raggiungere alte temperature.

Agire sull'apparecchio solo toccando la maniglia termo-isolata.

- Accertarsi che l'apparecchio sia pulito e asciutto prima di accenderlo.

⊘ NON infilare oggetti di qualsiasi tipo all'interno dell'apparecchio; le feritoie di aerazione non devono essere toccate o coperte.

⊘ NON rivestire le pareti dell'apparecchio con fogli di alluminio: questa operazione comporta gravi danni da surriscaldamento.

⊘ NON appoggiare canovacci o piatti sopra all'apparecchio.

- Eventuali modifiche al prodotto, non autorizzate del produttore, comportano il decadimento della sicurezza e della garanzia del suo utilizzo da parte dell'utente.

- Assicurarsi sempre che la spina sia staccata dalla presa di corrente quando non si utilizza l'apparecchio.

⚠ **ATTENZIONE!** Superficie calda

⚠ **ATTENZIONE!** Pericolo di scottature.

Non toccare le piastre e le superfici esterne durante il funzionamento e fino al completo raffreddamento del prodotto.

⚠ **ATTENZIONE!** Se la superficie presenta delle crepe bisogna spegnere l'apparecchio per evitare che possa esserci una scossa elettrica.

⚠ **ATTENZIONE!** I magneti possono influenzare il funzionamento dei pacemaker e dei defibrillatori impiantati. Un pacemaker potrebbe passare automaticamente in modalità test e provocare un malore. Un defibrillatore potrebbe anche smettere di funzionare. Se siete portatori di uno di questi dispositivi, mantenete una distanza di sicurezza dai magneti. Avvertire i portatori di questi dispositivi di non avvicinarsi ai magneti.

2 PULIZIA

⊘ NON usare detersivi o spugnette abrasive per pulire il tostapane. Non spruzzare o versare detersivi direttamente sul tostapane. Applicare il detersivo su un panno morbido.

- Dopo l'utilizzo e prima della pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare il tostapane
- Pulire la superficie esterna del tostapane con un panno morbido e inumidito ed asciugare.
- Estrarre il vassoio raccogli-briciole, pulirlo con un panno umido ed asciugare perfettamente prima di rimmetterlo in posizione. Non utilizzare l'apparecchio senza il vassoio montato in posizione.
- Le pinze non devono essere immerse nell'acqua.

3 COMPONENTI

1. MANOPOLA SELEZIONE DORATURA
2. PINZE CON MANIGLIE
3. TASTO A PRESSIONE PER L'ATTIVAZIONE
4. VASSOIO RACCOGLI-BRICIOLE
5. TASTO STOP



- Per evitare elettroshock non inserire elementi voluminosi o avvolti in alluminio, né utensili metallici.
- Quando la spina del tostapane è inserita nella presa NON muovere il cibo al suo interno.

4 FUNZIONAMENTO

- Posizionare il tostapane su una superficie piana, asciutta, stabile e resistente al calore.
 - Inserire le fette di pane nelle apposite pinze, introdurre le pinze nelle fessure del tostapane.
 - Inserire la spina nella presa di corrente.
 - Selezionare il grado di doratura attraverso la manopola. Si consigliano i livelli 3 - 5 per ottenere una cottura uniforme e graduale.
 - Pigiare verso il basso il tasto (3) per introdurre le pinze nel tostapane ed attivarlo.
 - La manopola (1) funge da timer e al termine del tempo impostato il tostapane si spegne automaticamente con il sollevamento delle pinze.
 - È possibile interrompere manualmente il funzionamento del tostapane agendo sul tasto STOP (5).
 - Al termine dell'utilizzo staccare la spina dalla presa di corrente.
- NOTA BENE:** Se necessario utilizzare il tostapane per più cicli attendere almeno un minuto tra un ciclo e l'altro.
- Non utilizzare a vuoto senza il pane all'interno.

PER LA VOSTRA SICUREZZA:

- Non rimuovete il cibo mentre le pinze sono abbassate.
- Non estraete il vassoio raccogli briciole quando la spina è collegata alla presa della corrente; disconnettere la spina, aspettare che si raffreddi e solo dopo estrarre il vassoio.

5 GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. danni da trasporto o da rotture accidentali
- b. errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
- g. introduzione o uso di alimenti esclusi dalle istruzioni (duri, caldi, secchi, ecc.)
- h. utilizzo di alimenti in quantitativi eccedenti quanto specificato
- i. montaggio non corretto del gruppo lame o degli accessori
- j. superamento dei tempi di utilizzo previsti
- k. ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio
- l. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità

per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito

“Libretto Istruzioni ed avvertenze” in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

6 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo "RICHIESTA DI ASSISTENZA" presente sul sito www.sinotech.it.

L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredato di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA

IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO, FAR COMPILARE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO Pervenire, INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE AL CENTRO ASSISTENZA CHE SI OCCUPERÀ DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA IN GARANZIA.

DATI CLIENTE: NOME E COGNOME _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale. Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore. Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

- 1•** Visitare il sito www.sinotech.it
- 2•** Cliccare su “Richiesta di Assistenza” (presente nel menù).
- 3•** Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell’etichetta posta sul prodotto fisico
- 4•** Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.
- 5•** Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.
- 6•** Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all’indirizzo indicato nel modulo.

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO VELOCizzerà LA PRATICA!



Tekno Italia srl

Via Bagutta, 13 - 20121 Milano

Tel. +39 0289708059

info@teknoitaliasrl.it

www.sinotech.it