SINOTECH®

Asciugacapelli Compatto

2000 Watt • 220-240 V • 50/60Hz



MANUALE D'USO

TK102

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni d'uso, ed in particolare, le note, le avvertenze e le istruzioni sull'utilizzo dello stesso in sicurezza: attenersi alle indicazioni. Conservare il presente libretto d'istruzioni per ogni consultazione futura, se l'apparecchio viene ceduto a terzi consegnare anche il presente libretto.

ATTENZIONE!
Seguire le istruzioni ed avvertenze per l'utilizzo sicuro dell'apparecchio.

I dati tecnici di identificazione si trovano sull'etichetta dell'apparecchio.

Questo manuale è redatto in conformità alla norma europea EN82079.

Le informazioni riportate nel manuale fanno riferimento al prodotto base, pertanto potrebbero esserci piccole variazioni di allestimento e/o utilizzo.

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. DEVE ESSERE smaltito in conformità alla normativa di tutela ambientale.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m^2 è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

22 PAP

MADE IN CHINA

INDICE

1.	Avvertenze - sicurezza	pag.	4
2.	Pulizia e mantenimento	pag.	9
3.	Descrizione	pag.	10
4.	Utilizzo	pag.	11
5.	Garanzia	pag.	14
6.	Modalità assistenza	pag.	15

SINOTECH Tekno Italia srl • Sede Legale:
Via Bagutta, 13 - 20121 Milano - info@teknoitaliasrl.it - www.sinotech.it
ASCIUGACAPELLI COMPATTO - MODELLO TK102 Lotto:
2000W
220-240V~
50-60Hz
Made in China

NON IMMERGERE IN LIQUIDI. SOLO PER USO DOMESTICO. DOPO L'UTILIZZO TOGLIERE LA SPINA DALLA PRESA DI CORRENTE

LEGENDA SIMBOLI

DIVIETO

AVVERTENZA

CLASSE DI PROTEZIONE II

NON ADATTO ALL'USO NELLA VASCA DA BAGNO O NELLA DOCCIA

1 AVVERTENZE E SICUREZZA

Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per gli scopi per la quale è stato progettato: Asciugacapelli per uso domestico.
Qualsiasi utilizzo diverso da quello indicato nel manuale è pericoloso; l'apparecchio non è studiato per utilizzo professionale o semi-professionale. La società non risponde di eventuali danni causati da utilizzo improprio dell'apparecchio e ciò fa decadere la validità della garanzia.
Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni. Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione assicurarsi che l'apparecchio e/o il cavo di alimentazione siano integri. In caso di dubbi e/o anomalie/difetti contattare il fornitore.

⚠ **ATTENZIONE!** Prima dell'utilizzo rimuovere etichette, cartellini, pellicole di protezione.

⚠ **ATTENZIONE!** Il materiale della confezione non è un giocattolo per bambini! Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini; pericolo di soffocamento!

⚠ **ATTENZIONE!** Il mancato rispetto delle istruzioni qui presenti o l'utilizzo inappropriato del prodotto possono causare lesioni.

NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito www.sinotech.it

⚠ **ATTENZIONE!** Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio e sull' alimentatore se presente (vedi a pag. 3).

• Questo apparecchio può funzionare automaticamente ad una frequenza di 50 Hz o 60 Hz.

• L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

⊘ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.

⊘ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.

⊘ NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo.

⊘ Non utilizzare all'aperto.

⊘ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole) temperature estreme.

• L'apparecchio non deve essere lasciato senza sorveglianza quando è collegato alla rete di alimentazione.

• Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di non utilizzo dell'apparecchio.

• In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica specializzato.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica specializzato, in modo da prevenire ogni rischio.

• Quando si utilizza l'apparecchio in un bagno, bisogna staccare la spina dopo l'uso, poiché la prossimità con l'acqua costituisce un rischio anche se l'apparecchio è spento.

• Per una maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo a corrente differenziale (RCD) nel circuito elettrico che alimenta il bagno che abbia una corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA (ideale 10 mA). E' opportuno chiedere consigli all'installatore.

• Questo apparecchio non deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.



ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua. Questo apparecchio è da utilizzarsi solo per capelli umani. NON utilizzarlo per animali o per parrucche e parrucchini di materiale sintetico.



ATTENZIONE! Per proteggersi dal rischio di scosse elettriche, non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

⊘ NON ostruire il filtro di aspirazione e mantenerlo sempre libero da polvere e capelli.

⊘ NON spruzzare prodotti in spray quando l'asciugacapelli è in funzione.

⊘ NON lasciare l'asciugacapelli acceso quando non lo si utilizza.

• Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.

• Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.

⚠ **ATTENZIONE!** Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.

• Le aperture di entrata e di uscita dell'aria non

devono mai essere ostruite per evitare che diventi troppo caldo. Se, tuttavia, il flusso d'aria viene inavvertitamente ostruito durante l'uso, l'interruttore di sicurezza termico incorporato spegnerà automaticamente l'apparecchio. L'asciugacapelli si riaccende automaticamente dopo alcuni minuti di raffreddamento.

• Tenere i capelli lontani dalle immediate vicinanze dell'apertura di ingresso per evitare che vengano trascinati all'interno e strappati dalla cute.

• Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto. Non utilizzarlo con mani, piedi o corpo umido e bagnato per prevenire situazioni di pericolo e di elettroshock.

2 PULIZIA E MANTENIMENTO

⚠ ATTENZIONE! Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.

⚠ ATTENZIONE! Dopo l'utilizzo di questo apparecchio assicurarsi che si sia completamente raffreddato prima di riporlo.

• Pulire il corpo dell'apparecchio con un panno morbido ed asciutto senza utilizzare detersivi o altre sostanze.

• Il concentratore può essere pulito sotto l'acqua corrente solo dopo che è stato rimosso dall'asciugacapelli.

• Anche il filtro posteriore (5) può essere rimosso dall'asciugacapelli per essere più facilmente pulito.

• Utilizzando una spazzolina pulire con cura il filtro rimuovendo polvere, capelli o pelucchi. Effettuare sempre questa operazione per non rischiare che l'asciugacapelli si surriscaldi.

• Al termine rimontare il filtro sul fondo dell'asciugacapelli: NON utilizzare l'asciugacapelli senza aver rimontato il filtro.

• Verificare che l'apparecchio sia freddo ed asciutto prima di riporlo in luogo asciutto. L'apparecchio presenta un anello che permette all'apparecchio di essere appeso ad un gancio fino al successivo utilizzo.

⚠ ATTENZIONE! NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio

⚠ ATTENZIONE! Prima di riutilizzare l'apparecchio

assicurarsi che tutte le parti pulite siano completamente asciutte.

3 DESCRIZIONE



1 • Tasto colpo aria fredda
2 • Tasto temperatura
3 • Gancio
4 • Filtro posteriore
5 • Concentratore d'aria

4 UTILIZZO

ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

⚠ ATTENZIONE! NON spruzzare spray per capelli con l'apparecchio acceso. Rischio di incendio.

• Inserire la spina nella presa di corrente controllando che la tensione di rete corrisponda alla tensione dell'apparecchio.

• Accendere l'asciugacapelli selezionando la funzione desiderata.

• Tramite il tasto temperatura è possibile selezionare la temperatura adeguata all'esigenza del momento:
I = potenza inferiore e basso livello di calore
II = potenza superiore ed elevato livello di calore

• Tasto colpo aria fredda: premendo il tasto l'asciugacapelli interrompe il processo di riscaldamento dell'aria e mantenendolo premuto il flusso d'aria si raffredda. Serve per fissare la piega appena ottenuta.

• Asciugare i capelli eseguendo i movimenti di spazzolatura, tenendo l'asciugacapelli a una certa distanza per evitare di provocare scottature o rovinare i capelli

CONCENTRATORE D'ARIA:
• Il beccuccio incluso agevola il flusso d'aria direttamente nel punto in cui si desidera e secondo l'acconciatura prescelta.

• Montare l'accessorio nella parte frontale dell'asciugacapelli premendolo in sede. Per rimuoverlo tirarlo con forza. Si utilizza per lo styling dato che indirizza il flusso d'aria su aree localizzate per acconciature accurate.

IMPORTANTE: Utilizzare solo l'accessorio originale.
Al termine dell'utilizzo riportare il tasto regolazione flusso su "OFF".

• Staccare la spina dalla presa di corrente.

• Lasciar raffreddare molto bene prima di riporlo..

5 GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o sostituzione senza spese dell'apparecchio. L'acquirente ha l'onere di denunciare al rivenditore o produttore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.
Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:
a. danni da trasporto o da rotture accidentali
b. errata installazione o inadeguatezza dell'impianto elettrico
c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato
d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia
e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili
f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso
g. superamento dei tempi di utilizzo previsti
h. ingresso accidentale di liquidi nel corpo motore dovuto ad uso improprio
i. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito
"Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

6 MODALITÀ ASSISTENZA

La richiesta di un intervento di riparazione o sostituzione dell'apparecchio mal funzionante andrà fatta pervenire tramite compilazione del modulo "RICHIESTA DI ASSISTENZA" presente sul sito www.sinotech.it.
L'apparecchio difettoso verrà riparato o sostituito solo se il modulo sarà corredato di documento fiscale che ne attesti la data di acquisto o di consegna.

TAGLIANDO DI GARANZIA
IN CASO SI RENDESSE NECESSARIO, FAR COMPILARE IL PRESENTE TAGLIANDO DAL RIVENDITORE E FARLO PERVENIRE, INSIEME AL DOCUMENTO FISCALE AL CENTRO ASSISTENZA CHE SI OCCUPERÀ DELL'INTERVENTO DI ASSISTENZA IN GARANZIA.

DATI CLIENTE: **NOME E COGNOME** _____

La compilazione del presente tagliando è a cura del rivenditore.		TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE:
RIVENDITORE:		
N° DOCUMENTO FISCALE:		
DATA DI ACQUISTO:		
CODICE PRODOTTO		
PREZZO PRODOTTO		

IMPORTANTE! Conservare il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura) in originale.
Nel caso in cui l'apparecchio presenti una anomalia nel funzionamento rivolgersi produttore.
Tenere sempre a disposizione il libretto di istruzioni e il documento fiscale (Scontrino fiscale, bolla o fattura).

Per richiedere assistenza sui prodotti Sinotech:

1• Visitare il sito www.sinotech.it

2• Cliccare su “Richiesta di Assistenza” (presente nel menù).

3• Compilare il form in ogni sua parte: è importante allegare lo scontrino parlante e la foto dell’etichetta posta sul prodotto fisico

4• Entro due giorni lavorativi si riceverà comunicazione tramite mail (controllare anche nelle spam).
Sarà questa comunicazione che confermerà la ricezione della richiesta.

5• Le mail che invieremo saranno molto importanti per velocizzare la gestione della pratica.

6• Il prodotto riparato o in sostituzione verrà inviato all’indirizzo indicato nel modulo.

LA CORRETTA E ACCURATA COMPILAZIONE DEL MODULO VELOCIZZERÀ LA PRATICA!

Tekno Italia srl
Via Bagutta, 13 - 20121 Milano
Tel. +39 0289708059
info@teknoitaliasrl.it
www.sinotech.it